

BESCHREIBUNG Montage Rohrsafe:

- Schlüssel Safe mit individuell einstellbarem PIN zur Unterputzmontage oder vorgerichtet für PZ.
- Der Schlüssel ist verlustsicher mit einer Plombenschraube am Codeeinsatz / Zylindereinsatz befestigt.
- Unabhängig von Stromversorgung, da rein mechanisch. Befestigung.

1. Die Montage erfolgt am besten mit einem Kernbohrer in einer Länge von 300 mm. Durchmesser = Rohrdepot + 2 mm.
2. Zur kraftschlüssigen Verbindung mit dem umgebenden Material empfehlen wir die Verwendung eines PU Kompaktklebers oder Verbundmörtels, den Sie bitte gemäß Verarbeitungsanleitung verwenden.

WICHTIG: Vor dem Einkleben setzen Sie bitte den bei einigen Rohrtresor-Typen mitgelieferten Verschlusstopfen in den Safe ein.

Dieser wird so vor eindringendem Klebstoff und sonstiger Verschmutzung geschützt.

WICHTIG: Bitte beachten Sie den Aufkleber **OBEN**, damit der Safe lagerichtig eingebaut wird. Sonst ist die Lage des Zylinders / Zahlenschloßes nicht korrekt !!

3. Den Klebstoff in Form einer Raupe an mehreren Stellen um den Safe herum auftragen.
4. Safe in die Kernbohrung einführen. Überschuß entfernen !
5. Den Safe in die Wandöffnung schieben und ca. 24 Stunden aushärten lassen.
6. Nach der Aushärtung, rund um den Rohrsafe mit einem Werkzeug eine Rille schaffen und die Staubschutzrossette mittels Montagekleber an der Fassade verkleben.

BITTE BEACHTEN: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des verwendeten Klebers.