



► PZ SchlüsselSafe code

Montageanleitung

PZ SchlüsselSafe code

BESCHREIBUNG:

- SchlüsselSafe mit individuell einstellbarem PIN zur Unterputzmontage.
- Leichte Bedienung mittels 4-stelligem Zahlencode-Rädchen.
- Der Schlüssel ist verlustsicher mit einer Plombenschraube am Codeeinsatz befestigt.
- Unabhängig von Stromversorgung, da rein mechanisch.

Befestigung

1. Rohrsafe mit Code : Mit einem Kernbohrer von mindestens 56 mm ein Loch ca. 147 mm tief bohren.

Die Bohrung sollte mit einem Winkel von ca. 3 – 5 Grad nach schräg vorne angestellt sein, damit eventuell sich bildendes Kondenswasser nach vorn aus dem SchlüsselSafe herauslaufen kann.

2. Das Bohrloch von losem Staub reinigen. Zur kraftschlüssigen Verbindung mit dem umgebenden Material empfehlen wir die Verwendung eines PU Kompaktklebers, den Sie bitte gemäß Verarbeitungsanleitung verwenden.

Vor dem Einkleben setzen Sie bitte den bei einigen Rohrtresor-Typen mitgelieferten Verschlussstopfen in den Safe ein, dieser wird so vor eindringendem Klebstoff geschützt.

3. Den Klebstoff in Form einer Raupe an mehreren Stellen um den Safe herum auftragen.
4. Safe in die Kernbohrung einführen. Bitte beachten Sie den Aufkleber, damit der Safe lagerichtig eingebaut wird.
5. Den Safe in die Wandöffnung schieben und ca. 24 Stunden aushärten lassen.

Programmierung des individuellen Codes

Im Auslieferungszustand ist die Pin-Nummer 0-0-0-0

1. Stellen Sie an den Ziffernrädern den Werkscode (0-0-0-0) ein und drehen Sie den Einsatz gegen den Uhrzeigersinn aus dem Rohr heraus.
 2. Auf der linken Seite in Höhe des Zahlenrädchens befindet sich eine silberne Stellschraube. Drehen Sie diese eine Viertel-Umdrehung nach rechts (90°).
 3. Kombination einstellen und Justageschraube zurückdrehen (90° links).
 4. Das Schloss ist jetzt neu codiert.
 5. Notieren Sie sich unbedingt den Code des Schlosses.
-



Codeeinsatz verschlossen



Codeeinsatz offen



Stellschraube

Lieferumfang: 4-stelliges Codeschloss
Plombenschraube
Schlüsselclip



Bitte prüfen Sie die Position der seitlichen Schraube.

In dieser Position der Stellschraube geht der Verschluss **IMMER** auf.

In dieser Position der Stellschraube wird der gewünschte Code eingestellt.



So speichern Sie den Code der nun vorne am Zahlenrad eingestellt ist.

In dieser Position der Stellschraube ist der Code gesichert und der Verschluss öffnet nur mit dem eingestellten Code

VOR dem Einsetzen ins Rohr immer prüfen ob der Code auch richtig funktioniert.