

# MASTERLOCK M5415 + M5414



**Hinweis Inbetriebnahme:** Entfernen Sie auf der Rückseite der Verpackung im gekennzeichneten Bereich (Kreis) das Etikett. Durchtrennen Sie die beiden gekreuzten Kabelbinder. An der Innenseite der Verpackung befindet sich ein kleines Code-Etikett mit dem eingestellten vierstelligen Code. Öffnen Sie die Schlüsselbox und entfernen Sie die Kabelbinder. **Lösen Sie das Produktetikett am Deckel vorsichtig ab !** Kleberückstände können mit Reinigungsbenzin entfernt werden.





Codeeinstellung laut beiliegender Beschreibung vornehmen.

**Im Verpackungsdeckel befindet sich der vierstellige Code für die Erstöffnung !**

Diesen können Sie nun anpassen !

Bitte kontrollieren Sie den neuen Code bevor der RESET Riegel einschnappt.

Mein eingestellter Code: .....



**schlüsselbox.at - trägt das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen**

## Direkter Kontakt

[office@schlüsselbox.at](mailto:office@schlüsselbox.at) T: + 43 (0) 1 / 480 56 56