



Stronghold® Keysafe

How to set your own code



GB

How to set your own code

1. The **Stronghold®** Keysafe's code can only be changed when the draw is open. The Stronghold® Keysafe is pre-set at 00000. Set the wheels to this code and pull the knob away from the **Stronghold®** Keysafe.

2. To set your own code, first write down your new code in the box provided below.

3. Insert the recode tool in to the wheel you want to change. Using the recode tool as a lever, rotate the wheel to the required number. You will feel it click into place.

4. Ensure that the number lines up with the code indicators. Repeat instruction 4 for the additional wheels you want to change.

5. Test, close the drawer, push in the knob. The draw should hold in the closed position. Pull the knob and the draw should drop down.

6. Remember to scramble the wheels after closing the drawer and pushing in the knob. Be sure to keep this sheet with a record of your code in a safe place."

DE

Wie Sie Ihren eigenen Code einstellen

1. Der Code des **Stronghold®** Schlüsseltresors kann nur geändert werden, wenn die Schublade offen ist. Der Stronghold® Schlüsseltresor ist auf 00000 voreingestellt. Stellen Sie die Räder auf diesen Code ein und ziehen Sie den Regler vom **Stronghold®** Schlüsseltresor weg.

2. Um Ihre eigenen Code festzulegen, schreiben Sie zuerst Ihren neuen Code in das unten vorbereitete Feld ein.

3. Führen Sie das Umkodierungs-Werkzeug in das Rad ein, das Sie ändern möchten. Verwenden Sie das Umkodierungs-Werkzeug als Hebel, dann drehen Sie das Rad auf die gewünschte Zahl. Sie werden es fühlen, wie es einrastet.

4. Stellen Sie sicher, dass die Zahl den Code-Indikatoren entspricht. Wiederholen Sie den Vorgang 4 für die zusätzlichen Räder, die Sie ändern möchten.

5. Testen Sie, schließen Sie die Schublade, drücken Sie den Knopf. Die Schublade sollte in der geschlossenen Position bleiben. Ziehen Sie den Knopf, und die Schublade sollte sich öffnen.

6. Denken Sie daran, die Räder nach dem Schließen der Schublade zu drehen und den Knopf einzudrücken. Stellen Sie sicher, dieses Blatt mit Ihrem notierten Code an einem sicheren Ort aufzubewahren.

FR

Définition de votre propre code

1. Vous pouvez uniquement changer le code du boîtier antivol pour clés Stronghold® lorsque le tiroir est ouvert. La combinaison prédéfinie du boîtier antivol pour clés **Stronghold®** est 00000. Placez les chiffres de façon à composer ce code, puis tirez la tirette du boîtier antivol pour clés **Stronghold®**.

2. Pour définir votre propre code, écrivez tout d'abord votre nouveau code dans la case fournie ci-dessous.

3. Insérez l'outil de recodage dans le cran correspondant au chiffre que vous souhaitez modifier. En vous servant de cet outil comme levier, faites tourner le cran sur le chiffre souhaité. Vous le sentirez s'enclencher dans la bonne position.

4. Veillez à ce que le chiffre soit aligné sur les indicateurs de code. Répétez la consigne 4 pour les autres chiffres que vous souhaitez modifier.

5. Testez, fermez le tiroir, poussez la tirette. Le tiroir devrait rester en position fermée. Tirez la tirette et le tiroir devrait s'abaisser.

6. N'oubliez pas de mélanger les chiffres après avoir fermé le tiroir et poussé la tirette. Veillez à bien conserver en lieu sûr la présente fiche sur laquelle vous avez indiqué votre code.

ES

Cómo configurar su propio código

1. El código de la caja fuerte para llaves **Stronghold®** solo puede modificarse cuando el cajón está abierto. La caja fuerte **Stronghold®** está previamente configurada en 00000. Ajuste las ruedas a este código y tire de la perilla de la caja fuerte.

2. Para configurar su propio código, primero escriba el nuevo código en el cuadro que se suministra a continuación.

3. Inserte la herramienta de recodificación en la rueda en la que desea realizar la modificación. Utilice la herramienta de recodificación como palanca para girar la rueda hasta el número que se requiere. Sentirá que encaja en su sitio.

4. Asegúrese de que los números estén alineados con los indicadores de código. Repita la instrucción 4 para las demás ruedas en las que desea realizar modificaciones.

5. Pruébelas, cierre el cajón, empuje la perilla. El cajón debe mantenerse cerrado. Al tirar de la perilla, el cajón debe descender.

6. Recuerde codificar las ruedas después de cerrar el cajón y empujar la perilla. Asegúrese de mantener esta hoja con un registro de su código en un lugar seguro.

Record your code and keep this sheet in a safe place

--	--	--	--	--

Stronghold® Keysafe

How to open and close



GB

To open

Set the wheels to your code and pull the knob away from the **Stronghold®** Keysafe and lower the draw.

To close

Set the wheels to your code, close the draw and holding it in the closed position push in the knob.

Shuffle the wheels.

DE

Öffnen

Stellen Sie die Räder auf Ihren Code ein, ziehen Sie den Knopf vom **Stronghold®** Schlüsseltresor weg und fahren Sie die Schublade aus.

Schließen

"Stellen Sie die Räder auf Ihren Code ein, schließen Sie die Schublade, halten Sie sie in der geschlossenen Position und drücken Sie den Knopf.

Drehen Sie die Räder.

FR

Pour ouvrir

Placez les chiffres de façon à composer votre code, tirez la tirette du boîtier antiviol pour clés **Stronghold®** et abaissez le tiroir.

Pour fermer

Placez les chiffres de façon à composer votre code, fermez le tiroir et, en le maintenant en position fermée, poussez la tirette.

Mélangez les chiffres.

ES

Cómo abrir

Ajuste las ruedas a su código y tire de la perilla de la caja fuerte para llaves **Stronghold®** hasta que el cajón descienda.

Cómo cerrar

Ajuste las ruedas a su código, cierre el cajón y, sosteniéndolo en la posición cerrada, empuje la perilla.

Gire las ruedas aleatoriamente.

Henry Squire & Sons Limited

Hilton Cross Business Park, Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ

Tel: 01902 308050

Fax: 01902 308051

E-Mail: info@henry-squire.co.uk

Website: www.squirelocks.co.uk