Master Lock
SELECT ACCESS™

#5406EURD | **Shackle Model**
Modéle à anse
Bügelmodell
Beugelmodel

Modelo con arco
Modello con arco
Modelo com argola

Μοντ λο ε θηλι
Modell med bøyle
Model med bøjle







GB - Instructions:

To open the Select Access:

1. Open dial cover to reveal the dials.
2. Rotate dials to the current combination. (if the Select Access is new, the combination is set to open at 0-0-0).
3. Push on door to release.
4. Pull the door fully open.
5. Add or remove the key.
6. Close compartment door. Push and hold door while turning dials to scramble combination..
7. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A).
8. Close the dial cover (B).

SETTING THE CODE:

This Select Access is preset to open at 0-0-0.

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Push the reset lever left and pull forward. The lever remains in this position. It will make a click when it is engaged.
3. Rotate dials to your desired combination.
4. Push the reset lever back, it will spring back into the original position.
5. Close the key storage compartment door.
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A)
7. Close the dial cover (B).

To hang:

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Push the shackle release lever to the right and hold. Pull the shackle up and out of the key lock box.
3. Fix shackle in an anchor point, a gate or any fixed anchors.
4. Close shackle to lock.
5. Close the compartment door.
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A).
7. Close the dial cover (B).

Important:

(A) The compartment door will remain unlocked until you scramble the dials.

(B) Keep the dial cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.

(C) It is recommended that your Select Access be mounted in a discreet location not visible from general observation.

FR - Instructions:

Pour ouvrir le Select Access :

1. Soulevez la protection plastique pour découvrir les molettes.
2. Tournez les molettes sur la combinaison programmée (si le Select Access est neuf, la combinaison est réglée sur 0-0-0).
3. Poussez sur la porte pour l'ouvrir.
4. Ouvrez complètement la porte.
5. Rangez ou prenez les clés.
6. Fermez la porte du compartiment. Maintenez la porte fermée tout en tournant les molettes pour brouiller la combinaison.
7. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte du compartiment et dissimuler votre combinaison (A).
8. Remettez la protection plastique (B).

RÉGLAGE DU CODE:

Ce Select Access est préréglé à 0-0-0.

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. Poussez le levier de remise à zéro vers la gauche et tirez vers l'avant. Le levier reste dans cette position. Il y aura un clic lorsqu'il est engagé.
3. Tournez les molettes sur la combinaison souhaitée.
4. Remettez le levier de réarrement vers l'arrière et il reviendra à sa position originale.
5. Fermez la porte du compartiment de rangement des clés.
6. Embrouillez les cadrans pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison (A).
7. Remettez la protection plastique (B).

Pour suspendre :

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. Poussez le levier de dégagement de l'arceau vers la droite pour l'ouvrir. Tirez la anse vers le haut pour le faire sortir du boitier.
3. Fixez la anser à un point d'ancrage, une grille ou de tout autre objet.
4. Fermez la anse pour verrouiller.
5. Fermez la porte du compartiment.
6. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison (A).
7. Remettez la protection plastique (B).

Important :

(A) La porte du compartiment restera déverrouillée jusqu'à ce que vous brouilliez la combinaison.

(B) Laissez la protection plastique sur les molettes pour augmenter la résistance aux intempéries et dissimuler la combinaison.

(C) Nous recommandons d'installer votre Select Access dans un endroit discret, à l'abri des regards.

DE - Anleitung:

So können Sie Select Access öffnen:

1. Öffnen Sie die Zahlenräderabdeckung, um die Zahlenräder freizulegen.
2. Drehen Sie die Zahlenräder auf die aktuelle Kombination (wenn Select Access neu ist, lässt sich der Schlüsseltresor mit der voreingestellten Kombination 0-0-0 öffnen).
3. Drücken Sie kurz auf die Tür, damit sich deren Verriegelung löst.
4. Ziehen Sie die Tür vollständig auf.
5. Geben Sie den Schlüssel hinein bzw. entnehmen Sie ihn.
6. Schließen Sie die Tür des Schlüsselfachs. Drücken Sie auf die Tür und halten Sie diese gedrückt, während Sie die Zahlenräder verdrehen.
7. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und Ihre Kombination zu verbergen (A).
8. Schließen Sie die Zahlenräderabdeckung (B).

EINSTELLEN DES CODES:

Dieser Select Access ist so voreingestellt, dass er sich bei 0-0-0 öffnen lässt.

1. Öffnen Sie die Tür des Schlüsselfachs (siehe die obige Anleitung).
2. Drücken Sie den Rückstellhebel nach links und ziehen Sie ihn nach vorne. Der Hebel bleibt in dieser Position. Beim Einrasten des Hebels ist ein Klicken zu hören.
3. Drehen Sie die Zahlenräder auf die von Ihnen gewünschte Kombination.
4. Drücken Sie den Rückstellhebel wieder nach hinten. Er federt dann in seine ursprüngliche Position zurück.
5. Schließen Sie die Tür des Schlüsselaufbewahrungsfachs.
6. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und Ihre Kombination zu verbergen (A).
7. Schließen Sie die Zahlenräderabdeckung (B).

Aufhängen:

1. Öffnen Sie die Tür des Schlüsselfachs (siehe die obige Anleitung).
2. Drücken Sie den Hebel zum Lösen des Bügels nach rechts und halten Sie ihn gedrückt. Ziehen Sie den Bügel nach oben aus dem Schlüsseltresor heraus.
3. Befestigen Sie den Bügel an einem Anschlagpunkt, einem Tor oder festen Verankerungsstellen.
4. Schließen Sie zum Verriegeln den Bügel.
5. Schließen Sie die Tür des Schlüsselfachs.
6. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und Ihre Kombination zu verbergen (A).
7. Schließen Sie die Zahlenräderabdeckung (B).

Wichtig:

(A) Solange Sie die Zahlenräder nicht verdrehen, bleibt die Tür des Schlüsselfachs unverriegelt.

(B) Halten Sie die Zahlenräderabdeckung geschlossen, um die Witterungsbeständigkeit zu erhöhen und die Zahlenräder vor Blicken zu verbergen.

(C) Es ist empfehlenswert, Ihren Select Access an einem unauffälligen Ort, der nicht allgemein sichtbar ist, anzubringen.

NL - Instructies:

Om de Select Access te openen:

1. Open de cover zodat de draaicijfers zichtbaar worden.
2. Draai de cijfers tot de huidige combinatie (als de Select Access nieuw is, gaat de combinatie open met 0-0-0).
3. Druk op klep om hem vrij te geven.
4. Doe de klep helemaal open.
5. Voeg sleutel toe of haal deze eruit.
6. Sluit de klep. Druk en houd de klep vast terwijl je de cijfers door elkaar doet in een willekeurige combinatie.
7. Stel de cijfers van het slot willekeurig in om de klep te sluiten en verberg je combinatie (A).
8. Sluit de cover (B).

INSTELLEN VAN DE CODE:

Deze Select Access is ingesteld om open te gaan met 0-0-0.

1. Doe de klep open (zie bovenstaande instructies).
2. Duw de resethendel naar links en trek naar voren. De hendel blijft in deze positie. Hij maakt een klik wanneer hij wordt vastgezet.
3. Draai de cijfers tot de gewenste combinatie.
4. Duw de resethendel terug, hij zal teruggaan in de originele positie.
5. Sluit de klep van het sleutelopslagcompartiment.
6. Stel de cijfers van het slot willekeurig in om de klep te sluiten en verberg je combinatie (A).
7. Sluit de cover (B).

Om op te hangen:

1. Doe de klep open (zie bovenstaande instructies).
2. Duw de ontkoppelingshendel van de beugel naar rechts en houd vast. Trek de beugel naar boven en uit de sleutelkluis.
3. Bevestig de beugel aan een ankerpunt, hek of ander object.
4. Sluit de beugel om te vergrendelen.
5. Sluit de klep.
6. Stel de cijfers van het slot willekeurig in om de klep te sluiten en verberg je combinatie (A).
7. Sluit de klep (B).

Let op:

(A) De klep van het compartiment blijft ontgrendeld totdat je de cijfers door elkaar draait.

(B) Sluit de klep als bescherming tegen slecht weer en om de cijfers uit het zicht te houden.

(C) Het wordt aangeraden om uw Select Access op een discrete locatie te bevestigen die niet voor iedereen zichtbaar is.

ES - Instrucciones:

Para abrir la Select Access:

1. Abra la tapa para dejar a la vista los diales.
2. Gire los diales para ajustar la combinación actual (si la Select Access es nueva, está configurada para que la combinación de apertura sea 0-0-0).
3. Empuje la puerta para desbloquearla.
4. Tire de la puerta para abrirla completamente.
5. Introduzca o retire la llave.
6. Cierre la puerta del compartimento. Empuje y mantenga la puerta mientras gira los diales para cambiar la combinación.
7. Mezcle los diales de combinación para bloquear la puerta y ajuste la combinación deseada (A).
8. Cierre la tapa del dial (B).

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO:

Esta Select Access está configurada para abrirse a 0-0-0.

1. Abra la puerta del compartimento (ver instrucciones más arriba).
2. Empuje la palanca de reajuste hacia la izquierda y tire hacia arriba. La palanca se quedará en esta posición. Hará clic en el momento de encastrarse.
3. Gire los diales hasta la combinación deseada.
4. Empuje la palanca de reajuste hacia atrás, esta se pondrá en la posición original.
5. Cierre la puerta del compartimento de almacenamiento de llaves.
6. Cambie los diales de combinación para bloquear la puerta y ajustar la combinación (A.)
7. Cierre la tapa del dial (B).

Para colgar:

1. Abra la puerta del compartimento (ver instrucciones más arriba).
2. Empuje la palanca de desbloqueo del grillete a la derecha y mantenga. Tire del grillete hacia arriba y hacia afuera de la caja de seguridad con llave.
3. Fije el grillete en un punto de anclaje, una puerta o cualquier otro anclaje ya fijado.
4. Cierre el grillete.
5. Cierre la puerta del compartimento.
6. Mezcle los diales de combinación para cerrar la puerta y ajuste la combinación (A).
7. Cierre la tapa del dial (B).

Importante:

(A) La puerta del compartimento se quedará abierta hasta que mezcle los diales.

(B) Mantenga la tapa del dial cerrada para aumentar la resistencia a la intemperie y ocultar los diales de vista.

(C) Se recomienda montar su Select Access en un lugar discreto, no a la vista del público.

IT - Instructions:

Per aprire il Select Access:

1. Aprire il coperchio, per accedere ai numeri.
2. Ruotare i numeri per comporre la combinazione attuale (se il Select Access è nuovo, la combinazione è impostata in modo da avere l'apertura con 0-0-0).
3. Premere lo sportello per sbloccarlo.
4. Tirare lo sportello per aprirlo completamente.
5. Inserire o rimuovere la chiave.
6. Chiudere lo sportello dello scomparto. Premere e trattenere lo sportello e nel frattempo ruotare i numeri per scomporre la combinazione.
7. Scomporre i numeri della composizione per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione (A).
8. Chiudere il coperchio (B).

IMPOSTAZIONE DEL CODICE:

Questo Select Access è impostata per aprirsi con 0-0-0.

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedere le istruzioni sopra).
2. Premere la levetta di reset verso sinistra e tirare in avanti. La levetta resta in questa posizione. Quando s'incastra, fa un clic.
3. Ruotare i numeri per comporre la combinazione desiderata.
4. Premere indietro la levetta, facendola scattare verso la sua posizione originale.
5. Chiudere lo sportello dello scomparto delle chiavi.
6. Scomporre i numeri della composizione per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione (A).
7. Chiudere il coperchio (B).

Come si aggancia:

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedere le istruzioni sopra).
2. Premere la levetta di sblocco dell'ansa verso destra e tenere in posizione. Tirare l'ansa verso l'alto, facendola uscire dalla cassetta di sicurezza per le chiavi.
3. Fissare l'ansa a un punto di ancoraggio, un cancello o altri ancoraggi fissi.
4. Chiudere l'ansa per bloccare il tutto.
5. Chiudere lo sportello dello scomparto.
6. Scomporre i numeri della composizione per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione (A).
7. Chiudere il coperchio (B).

Importante:

(A) Lo sportello dello scomparto resterà sbloccato fino a quando non si scompone la combinazione.

(B) Tenere chiuso il coperchio, in modo da migliorare la resistenza all'acqua e nascondere i numeri alla vista.

(C) È consigliabile montare il Select Access in un posto discreto, possibilmente nascosto a prima vista.

PT - Instruções:

Para abrir o Select Access:

1. Abra a tampa de proteção de modo a revelar os mostradores.
2. Rode os mostradores para a combinação programada (se o Select Access for novo, a combinação está definida para 0-0-0).
3. Empurre a porta para o abrir.
4. Abra a porta completamente.
5. Guarde ou retire a chaves.
6. Feche a porta do compartimento. Mantenha a porta fechada enquanto vira os mostradores para baralhar a combinação.
7. Baralhe os mostradores da combinação para fechar a porta e dissimular a sua combinação.
8. Feche a proteção de plástico (B).

DEFINIR O CÓDIGO:

Este Select Access está predefinido para 0-0-0.

1. Abra a porta do compartimento (vide instruções acima).
2. Empurre a alavanca de reposição para a esquerda e puxe para a frente. A alavanca fica nesta posição. Ouvirá um clique quando estiver encaixada.
3. Rode os mostradores para a combinação desejada.
4. Volte a colocar a alavanca de reposição para trás e esta voltará à posição original.
5. Feche a porta do compartimento de armazenamento das chaves.
6. Baralhe a combinação para bloquear a porta do compartimento e dissimular a sua combinação (A).
7. Feche a proteção de plástico (B).

Para pendurar:

1. Abra a porta do compartimento (vide instruções acima).
2. Empurre a alavanca de libertação para a direita para a abrir. Puxe a argola para cima e para fora da caixa de bloqueio.
3. Fixe a argola num ponto de fixação, numa grelha ou qualquer outro objeto.
4. Feche a argola para bloquear.
5. Feche a porta do compartimento.
6. Baralhe os mostradores da combinação para fechar a porta e dissimular a sua combinação.
7. Feche a proteção de plástico (B).

Importante:

(A) A porta do compartimento permanecerá desbloqueada até baralhar a combinação.

(B) Mantenha a tampa fechada para aumentar a resistência às intempéries e dissimular a combinação.

(C) Feche a tampa do compartimento das pilhas. Recomendamos que o seu Select Access seja montado num local discreto ao abrigo dos olhares.

GR - Οδηγίες:

Για να ανοίξετε το Select Access:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα των κουμπιών για να αποκτήσετε πρόσβαση στα κουμπιά επιλογής.
2. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής στον τρέχοντα συνδυασμό (αν το Select Access είναι καινούργιο, ο ρυθμισμένος συνδυασμός είναι 0-0-0-0).
3. Πιέστε το πορτάκι για να ανοίξει.
4. Τραβήξτε το πορτάκι για να ανοίξει τελείως.
5. Τοποθετήστε ή πάρτε το κλειδί.
6. Κλείστε το πορτάκι του κουτιού. Σπρώξτε και κρατήστε το πορτάκι, γυρίζοντας τα κουμπιά επιλογής σε τυχαίες θέσεις.
7. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής συνδυασμού σε τυχαίες θέσεις για να κλειδώσετε το πορτάκι και να αποκρύψετε τον συνδυασμό σας (A).
8. Κλείστε το κάλυμμα των κουμπιών (B).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ:

Ο προκαταχωρημένος συνδυασμός για το άνοιγμα του Select Access είναι 0-0-0.

1. Ανοίξτε το πορτάκι του κουτιού (βλ. οδηγίες παραπάνω).
2. Σπρώξτε τον μοχλό μηδενισμού προς τα αριστερά και τραβήξτε τον προς τα έμπρός. Ο μοχλός παραμένει σε αυτήν τη θέση. Μόλις ασφαλίσει, θα ακουστεί ένα κλικ.
3. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής στον επιθυμητό συνδυασμό.
4. Σπρώξτε τον μοχλό μηδενισμού πίσω, θα επανέλθει στην αρχική θέση.
5. Κλείστε το πορτάκι του κουτιού αποθήκευσης κλειδιών.
6. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής συνδυασμού σε τυχαίες θέσεις για να κλειδώσετε το πορτάκι και να αποκρύψετε τον συνδυασμό σας (A).
7. Κλείστε το κάλυμμα των κουμπιών (B).

Ανάρτηση:

1. Ανοίξτε το πορτάκι του κουτιού (βλ. οδηγίες παραπάνω).
2. Σπρώξτε τον μοχλό απασφάλισης λαιμού προς τα δεξιά και κρατήστε τον. Τραβήξτε προς τα πάνω και προς τα έξω τον λαιμό της κλειδοθήκης..
3. Στερεώστε τον λαιμό σε ένα σημείο αγκύρωσης, μια θύρα ή σε τυχόν σταθερό άγκιστρο.
4. Κλείστε τον λαιμό για να ασφαλίσει.
5. Κλείστε το πορτάκι του κουτιού.
6. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής συνδυασμού σε τυχαίες θέσεις για να κλειδώσετε το πορτάκι και να αποκρύψετε τον συνδυασμό σας (A).
7. Κλείστε το κάλυμμα των κουμπιών (B).

Σημαντική σημείωση:

(A) Το πορτάκι του κουτιού θα παραμείνει ξεκλείδωτο μέχρι να γυρίσετε σε τυχαίες θέσεις τα κουμπιά επιλογής.

(B) Διατηρείτε το κάλυμμα των κουμπιών κλειστό ώστε το προϊόν να προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες και τα κουμπιά να μην είναι σε κοινή θέα.

(C) Σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε το Select Access σε απόμερο σημείο μακριά από ταβλέμματα.

NO - Instruksjoner:

Slik åpner du Select Access:

1. Åpne opp dekselet over tastaturet.
2. Drei tastene til du oppnår den aktuelle kombinasjon (Dersom din Select Access er ny, er kombinasjonen programmert for å åpne med 0-0-0).
3. Skyv på døren for å åpne.
4. Trekk i døren for å åpne den helt opp.
5. Legg inn, eller ta ut nøkkel.
6. Lukk igjen døren. Skyv på døren og hold den lukket, mens du dreier på tastene for å skjule kombinasjonen.
7. Drei på kombinasjonstastene for å låse døren og skjule kombinasjonen (A).
8. Lukk igjen dekselet over tastaturet (B).

INNSTILLING AV KODEN:

Denne Select Access er forhåndsinnstilt for åpning med 0-0-0.

1. Åpne opp døren til nøkkelrommet (se instruksjoner over).
2. Skyv reset-hendelen til venstre og trekk den fremover. Hendelen forblir i denne posisjonen. Det avgis et klikk når hendelen er i lås.
3. Drei tastene til du oppnår ønsket kombinasjon.
4. Trykk reset-hendelen bakover. Den går tilbake til den opprinnelig posisjon.
5. Lukk døren til nøkkelrommet.
6. Drei på kombinasjonstastene for å låse døren og skjule kombinasjonen (A).
7. Lukk igjen dekselet over tastaturet (B).

Slik henger du den opp:

1. Åpne opp døren til nøkkelrommet (se instruksjoner over).
2. Skyv hendelen til høyre, og hold den der. Trekk låsebøylen opp og ut av nøkkelboksen.
3. Fest låsebøylen i festepunktet, en port eller annet punkt.
4. Lukk igjen låsebøylen for å låse den.
5. Lukk igjen døren til nøkkelrommet.
6. Drei på kombinasjonstastene for å låse døren og skjule kombinasjonen (A).
7. Lukk igjen dekselet over tastaturet (B).

Viktig:

(A) Døren til nøkkelrommet vil forbli ulåst til du har rotet til tastene.

(B) Hold dekselet over tastaturet lukket for å beskytte mot vær og vind, og for å skjule tastene.

VIKTIG: Det anbefales å montere din Select Access på et diskret sted der den ikke er synlig for alle.

DK - Brugsanvisning:

Sådan åbner man Select Access:

1. Løft klappen op for at se tallene.
2. Drej tallene for at danne den aktuelle kode (Hvis Select Access er ny, er koden sat til at åbne med 0-0-0).
3. Tryk på døren for at åbne den.
4. Åbn døren helt.
5. Tilføj eller fjern en nøgle.
6. Luk rummets dør. Hold døren lukket, mens du drejer tallene for at forstyrre koden.
7. Forstyr koden for at låse døren og gem din kode (A).
8. Slå klappen ned over tallene igen (B).

SÅDAN SÆTTER MAN KODEN:

Denne Select Access er sat til at åbne med 0-0-0.

1. Åbn rummets dør (se anvisningerne ovenfor).
2. Skub nulstillingshåndtaget til venstre og træk det fremad. Håndtaget skal blive i denne position. Man hører et klik, når det er aktiveret.
3. Drej tallene for at danne den ønskede kode.
4. Skub nulstillingshåndtaget tilbage, dernæst vender det tilbage til den oprindelige position.
5. Luk nøglerummets dør.
6. Forstyr koden for at låse døren og gem din kode (A).
7. Slå klappen ned over tallene igen (B).

Sådan hænger man boksen op:

1. Åbn rummets dør (se anvisningerne ovenfor).
2. Skub bøjlens frigørelseshåndtag til højre og hold det til højre. Skub bøjlen op og ud af nøgleboksen. Skub bøjlen op og ud af nøgleboksen.
3. Fastgør bøjlen ved et ankerpunkt, et gitter eller en anden fast genstand.
4. Luk bøjlen for at låse.
5. Luk rummets dør.
6. Forstyr koden for at låse døren og gem din kode (A).
7. Slå klappen ned over tallene igen (B).

Vigtigt:

(A) Rummets dør kan åbnes, indtil tallene forstyrres.

(B) Slå klappen ned over tallene for at øge vejrbestandigheden og skjule tallene for nysgerrige blikke.

(C) Det anbefales, at montere Select Access et diskret sted, der ikke er synligt for alle blikke.

MASTER LOCK VAULT™
masterlockvault.com
Safely store your Combo, Key number, or confidential date

P62361

Master Lock
SELECT ACCESS™

#5406EURD

Modell med handtag
Sankamalli
Model z uchwytem
Fogantyúval felszerelt változat
Modelul cu toartă
Typ se závěsem
Модель с дужк
Sapli model
取っ手付き開放レバー







Nyckelförvaringsskåp
Avaimien säilytyslokero
Zasobnik na klucze
Kulcstároló rekesz
Compartiment de depozitare a cheilor
Prostor na uložení klíče
Отделение для хранения ключей
Anahtar Koyma Bölmesi
キーストレージコンパートメント

SE - Instruktioner:

För att öppna Select Access:
1. Öppna locket för att komma åt rattarna.
2. Vrid rattarna till korrekt säkerhetskombination (om Select Access är ny, är kombinationen inställd på 0-0-0).
3. Tryck på luckan för att öppna den.
4. Öppna luckan helt.
5. Lägg i eller ta ut nyckeln.
6. Stäng luckan. Tryck och håll in luckan medan du vrider rattarna för att dölja kombinationen.
7. Vrid kombinationsrattarna för att låsa luckan och dölja din kombination (A).
8. Stäng locket (B).

INSTÄLLNING AV KODEN:
Denna Select Access är föriningtäld på 0-0-0.
1. Öppna luckans till facket (se instruktionerna ovan).
2. Skjut återställningsspaken åt vänster och dra den framåt. Spaken förblir i denna position.Det kommer att höras ett klick när den är på plats.
3. Vrid rattarna till önskad kombination.
4. Tryck tillbaka återställningsspaken så att det återgår till ursprungsläget.
5. Stäng luckan till nyckelförvaringsfacket.
6. Vrid kombinationsrattarna för att låsa luckan och dölja din kombination (A).
7. Stäng skyddslocket (B).

Upphängning:
1. Öppna luckan till förvaringsfacket (se instruktionerna ovan).
2. Skjut frigöringsspaken till bygeln åt höger och håll den intryckt. Dra bygeln uppåt för att frigöra den.
3. Fäst bygeln runt en förankringspunkt, en gring eller annat fast objekt.
4. Stäng bygeln för att låsa.
5. Stäng luckan till förvaringsfacket.
6. Vrid kombinationsrattarna för att låsa luckan och dölja din kombination (A).
7. Stäng skyddslocket (B).

Viktigt:
(A) Luckan till förvaringsfacket förblir olåst tills du vrider rattarna.
(B) Stäng locket över kombinationsrattarna för att öka väderbeständigheten och dölja rattarna.
(C) Det rekommenderas att Select Access monteras på en diskret plats, gömd från allmänheten.

FI - Käyttöohjeet:

Käyttöohje:
Select Accessin avaaminen:
1. Avaa suojakansi, pääset valintakiekkoon.
2. Aseta valintakiekkoon nykyinen numeroyhdistelmä (uuden Select Accessin numeroyhdistelmä on 0-0-0).
3. Avaa luukku työntämällä.
4. Avaa luukku täysin auki.
5. Lisää tai poista avain.
6. Sulje säilytyslokeron luukku. Pidä luukku suljettuna ja sekoita samalla numeroyhdistelmä kääntämällä valintakiekkoa.
7. Sekoita numeroyhdistelmä luukun lukitsemista ja yhdistelmäsi salaamista varten (A).
8. Sulje suojakansi (B).

KOODIN ASETTAMINEN:
Tämän Select Accessin tehdasasetus on 0-0-0.
1. Avaa säilytyslokeron luukku (katso edellä olevat ohjeet).
2. Työnnä reset-painike vasemmalle ja vedä eteenpäin.Painike jää tähän asentoon. Kun se on kytketty kuluu naksaus.
3. Käännä valintakiekkoon valitsemasi oma numeroyhdistelmä.
4. Työnnä reset-painike taaksepäin. Se palautuu alkuperäiseen asentoon.
5. Sulje avainten säilytyslokeron luukku.
6. Sekoita numeroyhdistelmä luukun lukitsemista ja yhdistelmäsi salaamista varten (A).
7. Sulje suojakansi (B).

RIPUSTAMINEN:
1. Avaa säilytyslokeron luukku (katso edellä olevat ohjeet).
2. Työnnä sangan vapauttapainike oikealle ja pidä tässä asennossa. Poista sanka kotelosta vetämällä ylöspäin.
3. Kiinnitä sanka ankkurointipisteeseen, porttiin tai muuhun alustaan.
4. Lukitse sulkemalla sanka.
5. Sulje säilytyslokeron luukku.
6. Sekoita numeroyhdistelmä luukun lukitsemista ja yhdistelmäsi salaamista varten (A).
7. Sulje suojakansi (B).

Tärkeää:
(A) Säilytyslokeron luukku ei ole lukossa, jollei valintakiekkoa ole sekoitettu.
(B) Pidä suojakansi suljettuna. Se lisää sääntöstävyyttä ja pitää valintakiekon pois näkyviltä.
(C) On suositeltavaa, että Select Access asennetaan katseilta suojassa olevaan huomiota herättämättömään paikkaan.

PL - Instrukcja:

Otwieranie Select Access:
1. Otworzyć pokrywę tarczy, aby odsłonić tarcze.
2. Obracać tarcze, aby ustawić bieżącą kombinację (jeżeli Select Access jest nowy, kombinacje ustawiono na 0-0-0).
3. Nacisnąć drzwi, aby odblokować.
4. Otworzyć całkowicie drzwi.
5. Dodać lub usunąć klucz.
6. Zamknąć drzwi komory. Nacisnąć i przytrzymać drzwi w czasie obracania tarczy, aby zamaskować kombinację.
7. Poprzestawiać ustawienia tarcz, aby zablokować drzwi i ukryć kombinację (A).
8. Zamknąć pokrywę tarcz (B).

USTAWIENIE KODU:
W tym Select Access ustawiono kod otwarcia na 0-0-0.
1. Otworzyć drzwi komory (patrz instrukcje powyżej).
2. Nacisnąć lewą dźwignię zerowania i pociągnąć. Dźwignia pozostaje w tym położeniu.Kliknięcie oznacza załączenie.
3. Ustawić tarcze w wybranej kombinacji.
4. Wcisnąć dźwignię resetowania, dźwignia powróci do początkowego położenia.
5. Zamknąć komorę przechowywania kluczy.
6. Przestawić ustawienia tarczy, aby zablokować drzwi i ukryć kombinację (A)
7. Zamknąć pokrywę tarcz (B).

Zawieszanie:
1. Otworzyć drzwi komory (patrz instrukcje powyżej).
2. Nacisnąć dźwignię zaczepy w prawo i przytrzymać. Pociągnąć zaczep w górę i na zewnątrz z kasetki na klucze. Pociągnąć zaczep w górę i na zewnątrz z kasetki na klucze.
3. Zamontować zaczep w punkcie mocowania, drzwiach lub innym stałym zaczepie.
4. Zamknąć zaczep, aby zablokować.
5. Zamknąć drzwi komory.
6. Poprzestawiać ustawienia tarcz, aby zablokować drzwi i ukryć kombinację (A).
7. Zamknąć pokrywę tarcz (B).

Ważne:
(A) Drzwi komory pozostają otwarte do momentu zmiany ustawień tarcz.
(B) Pozostawiać zamkniętą pokrywę tarcz, aby zwiększyć odporność na działanie warunków pogodowych i ukryć tarcze.
(C) Na miejsce montażu Select Access zalecamy wybrać dyskretną lokalizację, niewidoczną dla postronnego obserwatora.

HU - Útmutató:

Utasítások:
A Select Access kinyitásához:
1. Nyissa ki a tárcsafedelet a tárcsák láthatóvá tétele érdekében.
2. Állítsa a tárcsákat az aktuális kombinációra (új Select Access termék esetén a gyárilag beállított számkombináció 0-0-0).
3. Nyomja meg az ajtót a kioldáshoz.
4. Nyissa ki teljesen az ajtót.
5. Tegye be vagy vegye ki a kulcsot.
6. Csukja be a rekesz ajtaját. Nyomja meg és tartsa az ajtót a tárcsák eltekerése közben a kombináció összekeveréséhez.
7. Az ajtó zárása és számkombinációjának (A) elrejtése érdekében állítsa véletlenszerű értékekre a számozott tárcsákat.
8. Csukja le a tárcsafedelet (B).

A KÓD BEÁLLÍTÁSA:
A Select Access alapértelmezetten a 0-0-0 kódra nyílik.
1. Nyissa ki a rekeszajtót (lásd a fenti utasításokat).
2. Nyomja a visszaállító kart balra, majd húzza jobbra. A kar ebben a pozícióban marad.Csatlakozáskor kattanó hangot fog kiadni.
3. Állítsa a tárcsákat a kívánt kombinációra.
4. Nyomja vissza a visszaállító kart, vissza fog ugrani az eredeti pozícióba.
5. Csukja be a kulcstároló rekesz ajtaját.
6. Az ajtó zárása és számkombinációjának (A) elrejtése érdekében állítsa véletlenszerű értékekre a számozott tárcsákat
7. Csukja le a tárcsafedelet (B).

Az akasztáshoz:
1. Nyissa ki a rekeszajtót (lásd a fenti utasításokat).
2. Nyomja a kengyelkiolló kart jobbra, és tartsa ebben a pozícióban. Húzza a kulcstároló doboz kengyelét felfelé, majd kifelé.
3. Rögzítse a kengyelt rögzítési pontba, kapura vagy bármilyen rögzített tartóhoz.
4. Csukja be a kengyelt a zároláshoz.
5. Csukja be a rekesz ajtaját.
6. Az ajtó zárása és számkombinációjának (A) elrejtése érdekében állítsa véletlenszerű értékekre a számozott tárcsákat.
7. Csukja le a tárcsafedelet (B).

Fontos:
(A) A rekesz ajtaja mindaddig nyitva marad, amíg véletlenszerű értékekre nem állítja a számozott tárcsákat.
(B) Az időjárási viszonyokkal szembeni jobb ellenállás és a tárcsák elrejtése érdekében tartsa zárva a tárcsafedelet.
(C) Javasoljuk, hogy a Select Accesst olyan helyre szerelje fel, ahol nincs szem előtt.

RO – Instrucțiuni

Pentru a deschide cutia Select Access:
1. Deschideți capacul pentru a avea aces la molete.
2. Rotiți moletele la combinația actuală (în cazul în care cutia Select Access este nouă, combinația setată din fabrică pentru deschidere este 0-0-0).
3. Apăsați pe ușă pentru a o deschide.
4. Deschideți ușa complet trăgând de ea.
5. Introduceți sau scoateți cheia.
6. Închideți ușa compartimentului. Împingeți și țineți de ușă când rotiți moletele pentru a le poziționa aleatoriu.
7. Rotiți moletele într-o poziție aleatorie pentru a bloca ușa și a ascunde combinația (A).
8. Închideți capacul moletelor (B).

SETAREA CODULUI:
Această cutie Select Access este presetată să se deschidă cu combinația 0-0-0.
1. Deschideți ușa compartimentului (a se vedea instrucțiunile de mai sus).
2. Împingeți levierul de resetare spre stânga și trageți-l în jos. Levierul rămâne în această poziție.Acesta va produce un clic la angrenare.
3. Rotiți moletele la combinația dorită.
4. Împingeți înapoi levierul de resetare; acesta va sări înapoi în poziția inițială.
5. Închideți ușa compartimentului de depozitare a cheii.
6. Rotiți moletele într-o poziție aleatorie pentru a bloca ușa și a ascunde combinația (A).
7. Închideți capacul moletelor (B).

Suspendarea:
1. Deschideți ușa compartimentului (a se vedea instrucțiunile de mai sus).
2. Împingeți levierul de eliberare a toartei spre dreapta și țineți-l în această poziție. Trageți toarta în sus și afară din cutia securizată pentru chei.
3. Fixați toarta pe un punct de ancorare, o poartă sau ofer alt suport fix.
4. Pentru blocare, închideți toarta.
5. Închideți ușa compartimentului.
6. Rotiți moletele într-o poziție aleatorie pentru a bloca ușa și a ascunde combinația (A).
7. Închideți capacul moletelor (B).

Important:
(A) Ușa compartimentului va rămâne deschisă până când poziționați aleatoriu moletele.
(B) Țineți capacul moletelor închis pentru a spori rezistența la condițiile meteo și pentru a ascunde moletele.
(C) Se recomandă montarea cutiei Select Access într-un loc discret, care nu poate fi observat cu ușurință.

CZ - Návod k použití:

Otevření Select Access:
1. Pro přístup k číslicím otevřete kryt číselníku.
2. Natočte číslice na aktuální kombinaci (Je-li Select Access nový, kombinace k otevření je nastavena na 0-0-0).
3. Zatlačte na dvířka, aby se uvolnila.
4. Zatáhněte dvířka, aby se zcela otevřela.
5. Přidejte nebo vyjměte klíč.
6. Zavřete dvířka prostoru. Zatlačte a přidržte dvířka při otáčení číslic pro zakódování kombinace.
7. Zakódujte kombinaci pro zamčení dvířek a zakrytí vaší kombinace (A).
8. Zavřete kryt číselníku (B).

NASTAVENÍ KÓDU:
Tento Select Access je předem nastaven na otevření při 0-0-0.
1. Otevřete dvířka prostoru (viz pokyny výše).
2. Stiskněte páčku vynulování vlevo a vytáhněte vpřed. Páčka zůstává v této poloze. Po zapojení cvakne.
3. Natočte číslice do požadované kombinace.
4. Stiskněte páčku vynulování zpět, vrátí se zpět do původní polohy.
5. Zavřete dvířka prostoru pro uskladnění klíčů.
6. Zakódujte kombinaci číslic pro zavření dvířek a zakrytí vaší kombinace (A).
7. Zavřete kryt číselníku (B).

Zavěšení:
1. Otevřete dvířka prostoru (viz pokyny výše).
2. Stiskněte páčku uvolnění třmenu doprava a přidržte. Vytáhněte třmen vzhůru a ven z těla zámku.
3. Upevněte třmen do kotvicího bodu, brány nebo jakýchkoli upevněných skob.
4. Zavřete třmen pro zamčení.
5. Zavřete dvířka prostoru.
6. Zakódujte kombinaci pro zamčení dvířek a zakrytí vaší kombinace (A).
7. Zavřete kryt číselníku (B).

Důležité:
(A) Dvířka prostoru zůstanou odemčená, dokud nezakódujete číslice.
(B) Nechte kryt číselníku zavřený, aby se zvýšila odolnost vůči povětrnostním vlivům a číselník se zakryl před nevítanými pohledy.
(C) Doporučujeme, abyste schránku Select Access instalovali na diskrétní místo, které není snadno viditelné.

RU - Инструкции:

Чтобы открыть Select Access:
1. Откройте крышку над кодовыми дисками.
2. Вращая диски, установите текущий код (в новом устройстве Select Access для открытия установлен код 0-0-0).
3. Нажмите на дверцу, чтобы ее разблокировать.
4. Полностью откройте дверцу.
5. Положите внутрь или выньте ключ.
6. Закройте дверцу отделения для ключа. Прижмите и удерживайте дверцу, когда будете вращать диски для скрытия кода.
7. Перемешайте диски в случайном порядке, чтобы дверца заблокировалась и ваш код не был виден (A).
8. Закройте крышку над дисками (B).

УСТАНОВКА КОДА:
В данном устройстве Select Access предварительно установлена кодовая комбинация 0-0-0.
1. Откройте дверцу отделения для ключа (см. инструкции выше).
2. Отожмите рычажок сброса влево и отведите его вперед. Рычажок должен зафиксироваться в этом положении. При этом вы услышите щелчок.
3. Вращайте диски, чтобы установить свой код.
4. Нажмите на рычажок сброса в обратном направлении, чтобы он под действием пружины вернулся в исходное положение.
5. Закройте дверцу отделения для ключа.
6. Перемешайте диски кодового замка в случайном порядке, чтобы дверца заблокировалась и ваш код не был виден (A).
7. Закройте крышку над дисками (B).

Чтобы повесить устройство:
1. Откройте дверцу отделения для ключа (см. инструкции выше).
2. Отожмите рычажок раскрытия дужки вправо и удерживайте его в этом положении. Вытяните дужку из бокса вверх и наружу.
3. Зацепите скобу в месте крепления — за решетку, забор и т. п.
4. Заблокируйте дужку, сомкнув ее.
5. Закройте дверцу отделения для ключа.
6. Перемешайте диски в случайном порядке, чтобы дверца заблокировалась и ваш код не был виден (A).
7. Закройте крышку над дисками (B).

Важно:
(A) Дверца отделения для ключа не будет заперта, пока вы не перемешаете диски.
(B) Держите крышку закрытой, чтобы защитить диски от атмосферных воздействий и скрыть их от посторонних взглядов.
(C) Рекомендуется устанавливать Select Access в незаметном месте, не привлекающем внимания прохожих.

TR - Kullanım talimatları:

Select Access'i açmak için:
1. Şifre bölmesini görmek plastik kapağı kaldırın.
2. Sayıları ayarlanmış kombinasyona ayarlamak üzere çevirin (Select Access ürünü yeniyse, kombinasyon, 0-0-0 olduğunda açılacak şekilde ayarlanmıştır).
3. Serbest kalması için bölme kapağı üzerine bastırın.
4. Kapağı çekerek, tamamen açın.
5. Anahtarı yerleştirin veya çıkarın.
6. Bölme kapağını kapatın. Kombinasyonu karıştırmak için sayıları çevirirken, kapağı itin ve kapalı tutun.
7. Kapağı kilitlemek ve şifreyi gizlemek için, kombinasyon sayılarını çevirerek karıştırın.
8. Şifre bölmesinin plastik kapağını kapatın (B).

ŞİFRENİN AYARLANMASI:
Select Access, fabrika çıkışı olarak 0-0-0 kombinasyonuna ayarlanmıştır.
1. Bölmenin kapağını açın (yukarıdaki talimatlara bkz.).
2. Sıfırlama kolunu sola doğru bastırın ve öne doğru çekin.Kol bu pozisyonda kalır. Yerine oturduğunda bir "klik" sesi duyarsınız.
3. Sayıları arzuladığınız şifre kombinasyonuna ayarlamak üzere çevirin.
4. Sıfırlama kolunu geri itin, başlangıç pozisyonuna geri dönecektir.
5. Anahtar yerleştirme bölmesinin kapağını kapatın.
6. Kapağı kilitlemek ve şifreyi gizlemek için, kombinasyon sayılarını çevirerek karıştırın (A)
7. Şifre bölmesinin kapağını kapatın (B).

Asmak için:
1. Bölmenin kapağını açın (yukarıdaki talimatlara bkz.).
2. Kilidin köprüsünün serbest bırakma kolunu sağa doğru bastırın ve basılı tutun. Yuvasından dışarı çıkarmak amacıyla köprüyü yukarı doğru çekin.
3. Kilidin köprüsünü bahçe demiri vb. sabit bir noktaya takın.
4. Kilitlemek üzere köprüyü kapatın.
5. Bölme kapağını kapatın.
6. Kapağı kilitlemek ve şifreyi gizlemek için, kombinasyon sayılarını çevirerek karıştırın.
7. Şifre bölmesinin plastik kapağını kapatın (B).

Önemli:
(A) Şifre kombinasyonu karıştırılmadığı sürece bölme kapağı kilitlenmez.
(B) Dikkat çekmemesini ve olumsuz hava koşullarına karşı korunmasını sağlamak için, şifre bölmesi koruyucu plastik kapağını kapalı tutun.
(C) Select Access ürününüzü, ilk bakıldığında görülmeyen, dikkat çekmeyen bir yere yerleştirmeniz tavsiye edilir.

JP - 使い方

セレクトアクセス：
1. ダイヤルカバーを開けてダイヤルを出します。
2. ダイヤルを有効なコードに合わせます（購入したセレクトアクセスのコードは0-0-0に設定されています）。
3. ドアを押して開けます。
4. ドアを引いて完全に開けます。
5. 鍵を加えたり取り出したりします。
6. ボックスのドアを閉めますドアを押したままでダイヤルを回し番号を動かします。
7. 番号を動かしてドアをロックし、コード部分(A)を隠します。
8. ダイヤルカバー(B)を閉じます

コードの設定：
このセレクトアクセスは0-0-0で開くよう設定されています。。
1. ボックスドアを開けます（上記の使い方を参照）
2. リセットレバーを左に押し、手前に引きます
レバーはこの位置にとどまります 入るとカチっと音がします。
3. ダイヤルを回して新たなコードを設定します。
4. リセットレバーを押し戻すと、元の位置にバネで戻ります
5. 鍵保管ボックスのドアを閉じます。
6. 番号を動かしてドアをロックし、コード部分(A)を隠します。
7. ダイヤルカバー(B)を閉じます。

設置：
1. ボックスドアを開ける（上記の使用法を参照）。
2. ハンドルリリースレバーを右に押してその末端持しますハンドルを上に引き、キーロックボックスの外に出します。
3. ハンドルを設置したい位置、グリルなどにかけます
4. ハンドルをロックに入れて閉じます。
5. ボックスドアを閉じます。
6. 番号を動かしてドアをロックし、コード部分(A)を隠します。
7. ダイヤルカバー(B)を閉じます。

重要：
(A)ボックスドアは、ダイヤルの番号を動かすまではロックされていません
(B)ダイヤルカバーを閉じて、ダイヤルが見えないように隠し保護します。
(C)セレクトアクセスは人目につかない、目立たない場所に設置してください。

MASTER LOCK VAULT™
masterlockvault.com
Safely store your Combo, Key number, or confidential data

© 2019 - Marque déposée

Master Lock Company LLC
Milwaukee, Wisconsin USA
Master Lock Europe SAS
92 400 Courbevoie, France
mle@master-lock.fr
UK & Ireland: sales_uk@mlock.com
Germany: vertrieb_de@mlock.com
Benelux: mlbenelux@mlock.com
Spain & Portugal: mliberica@mlock.com
www.masterlock.eu

P62361